し こ 5 路之生科技

LZS6512

无功补偿终端

(2018版)

用



手

册

重庆路之生科技有限公司

说明: 在准备安装、操作、服务或维护前,请认真阅读本手册。

目	录
H	~ J ~

一、产品介绍1
1.1 简介1
1.2 补偿方式介绍1
1.3 技术参数1
1.4 安装说明1
1.5 接线说明1
二、操作说明2
2.1 主菜单 2
2.2 实时数据3
2.3 谐波数据
2.4 参数整定4
2.5 整点数据(选配)7
2.6 事件查询(选配)7
2.7 调试模式8
2.8 时间校准9
2.9 系统管理9
三、附录10

しこう (協力) 路之生科技

一、产品介绍

1.1 简介

本型号控制器采用大屏幕液晶,纯中文操作界面,通过高低温老化试验、振动试验、跌落试验、 抗电磁干扰试验。可实时测量显示三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数及有功电能等。 具有过压、低压、失压、缺相、过流、低流、断电等保护功能。具有 RS485(或 RS232)通讯接口。

1.2 补偿方式介绍

补偿方式是指电容回路共分性质及路数设置。根据柜体设置,可自由设置共补和分补路数。其中,共补路数,所占用端子路数为设定值,在端子分配上占用 K1 到 Kn (n 为所设定共补路数),设定 值在1到(12-分补路数×3)之间。分补路数,所占用端子路数为设定值×3,在端子分配上紧跟共补 所占端子后,先分配 A 相,然后为 B 相,然后 C 相,设定值在1到(12-共补路数)/3 之间。

例如: 假如共补路数设定 6, 分补设定 2, 具体的端子分配为, K1-K6 为共补, K7, K8 为 A 相的 1, 2 路, K9, K10 为 B 相的 1, 2 路, K11, K12 为 C 相的 1, 2 路。

1.3 技术参数

- ◆ 工作电源: AC220V±20%, 50Hz±5%
- ◆ 取样: 电压 AC220V 电流 5A
- ◆ 取样灵敏度: ≥50mA
- ◆ 测量精度: 电压 0.5S 电流 0.5S
- ◆ 仪表功耗: ≤12VA
- ◆ 使用条件:海拔 ≤2500米,温度 -15℃ +65℃,空气湿度 ≤90%,周围介质无爆炸危
 险、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体,无导电尘埃

1.4 安装说明

将控制器装入装置面板开孔槽(开孔 I: 120×114mm)内,卡子卡住,螺丝拧紧。

1.5 接线说明

しこら 路之生科技

LZS6512 无功补偿终端



在上图中,

13, 14	接电源电压 AC220V
12, 11, 10	依次接 A, B, C 相采样电压
9	接采样电压零线
8, 7	接 A 相采样电流, 8 接电流输入端, 7 接电流输出端
6, 5	接 B 相采样电流, 6 接电流输入端, 5 接电流输出端
4, 3	接 C 相采样电流,4 接电流输入端,3 接电流输出端
30-32	接 RS232 的 RX、TX、GND 端子(选配)
28-29	RS485 通讯接口
27	输出控制公共端
15-26	1-12 路输出控制端
1-2	干接点输出,可用于报警信号输出

二、操作说明

2.1 主菜单

如图, 主菜单共分为八项。

* 1.实时数据 🖕	* 5.事件查询 。
2.谐波数据 1	6. 调试模式 3
3.参数整定 2	7.时间校准 2
4. 率点数据 *	8.系统管理 *



2.2 实时数据

如图,此部分显示实时数据。





2.3 谐波数据

如图,此功能页面显示谐波测量的电网实时谐波数据及棒线图。

LZS6512 无功补偿终端



注意:谐波电压显示的数据为畸变率,谐波电流各次的数据为谐波电流。THD 为总畸变率

按键功能说明:

	查看上一页面
	查看下一页面
Fn	无功能
Fo	返回【谐波选择】页面或【主菜单】页面

2.4 参数整定

如图,此页面是参数设置选择菜单页面,进入时首先输入系统密码。注意:具体参数列表及其含义注释见

```
本操作手册附录。如果设置值超过参数范围,则修改不成功。
```



按键功能说明:

	对选择数字循环加1
	循环切换选中数字
Fn	进入【参数选择】菜单页面
Fo	返回【主菜单】页面
	* 1.基本参数 2.控制参数 3.容值整定

しこら 路之生科技

LZS6512 无功补偿终端

	选择前一个菜单项
▼	选择后一个菜单项
Fn	进入选择功能页面
Fo	返回【主菜单】页面

基本参数:

①如图,此页面用于设置系统基本参数。

뾰 촜	「「「「「」」	借
	10.11	
	iaici II.	120 -
	1.340 Jalun	[[1,999]]
	- I - V - I - I-	

按键功能说明:

	选择前一项
	选择后一项
Fn	进入选中参数修改状态
Fo	返回上一级功能页面

②如图,此页面用于设置参数项。

	称丨	值
*电流	变比	1128 - 11,9991
jtje	门限	275 V 10,4001

	加一
	减一
Fn	确认修改并退出修改状态
Fo	取消修改并退出修改状态

控制参数:

①如图,此页面用于设置系统控制参数。

しこら 路之生科技

日本	彖	一道
•共补	路数	06 - [0,12]
分补	路数·	2 -

按键功能说明:

	选择前一项
	选择后一项
Fn	进入选中参数修改状态
Fo	返回上一级功能页面

②如图,此页面用于设置参数项。(注意:如果设置值超过参数范围,则修改不成功。)

. ++ -> 02 **+	<u> 87</u> -
	10,121
二八六1 02 米片	2 -
分补路数	2 - Fo 41

按键功能说明:

	mm-
	减一
Fn	确认修改并退出修改状态
Fo	取消修改并退出修改状态

容值整定:

①如图,此页面用于设置12路电容容值。

01:003	05:003	09:003
02:003	06:003	10:003
08:008	07:003	11:003
04:003	08:003	12:003

	选择前一项
	选择后一项
Fn	进入选中电容修改状态
Fo	返回上一级功能页面

LZS 路之生科技

②如图,此页面用于设置电容容值。(注意:如果设置值超过参数范围,则修改不成功。)

01:003	05:003	09:003
02:003	06:008	10:003
06:003	07:008	11:003
04:003	08:003	12:003

按键功能说明:

	m—
	减一
Fn	确认修改并退出修改状态
Fo	取消修改并退出修改状态

2.5 整点数据(选配)

如图,此功能页面显示了控制器存储的整点数据,可通过设置日期来查看。

Туре	Data	查看
		12-01-05 001
\$ 00/00	00-00 00:00	记录

按键功能说明:



2.6 事件查询(选配)

如图,此功能页面显示了控制器存储的事件记录,如存储满则覆盖掉最老的记录。



	查看上一页面
▼	查看下一页面

しこう (第二) 路之生科技

Fn	无功能
Fo	返回【谐波选择】页面或【主菜单】页面

2.7 调试模式

如图,此页面用于确认是否进入手动调试电容页面。

进入	调试模	₹Ç?
	否	
	。 *是	

按键功能说明:

	选择前一项
	选择后一项
Fn	确认选项
Fo	返回上一级功能页面

②如图,此页面用于手动调试电容投切。

按键功能说明:



③如图,此页面用于手动调试电容退出确认。



	选择前一项
▼	选择后一项
Fn	确认选项
Fo	返回上一级功能页面

2.8 时间校准

如图,此页面用于查看系统时间。

	ЩĄ:	10-	-01-	-01
85	· 161.	6 14		nc
		<i>4</i>		

按键功能说明:

Fn	进入系统时间修改状态
Fo	返回上一级功能页面

②如图,此页面用于修改系统时间。

	10.0	1_01
		1.1
estim.	01.C	n./9
A 1 1818	<u> </u>	V. HO

按键功能说明:



2.9 系统管理

如图,此页面包括【删除整点】、【删除事件】、【校零还原】和【重启系统】。



	选择前一个菜单项
▼	选择后一个菜单项
Fn	进入确认询问页面
Fo	返回上一级功能页面

三、附录

含义	取值范围	备注
由流亦比	1 000	电流互感器变比。例如电流互感器变比为1000A:5A, CT 设置为200。默
电流变比 1-999		认值=120
		过压报警门限值,单位 V。当电网 实际相电压 高于此值时报警并切除所有
过压门限	0-400	已投电容直至报警解除。默认值=275
		注意:0值为禁用,表示不检测过压报警。
过压延时	0-99.9	过压报警门限的延时时间,单位 s。默认值=0.2
		欠压报警门限点,单位 V。当电网 实际相电压 低于此值时报警并切除所有
欠压门限	0-220	已投电容直至报警解除。默认值=176
		注意:0值为禁用,表示不检测欠压报警。
欠压延时	0-99.9	欠压报警门限的延时时间,单位 s。默认值=0.2
		过压、欠压回差值,单位 V。过压后,系统电压需要低于过压门限-回差
回差电压	0-99	电压才能解除过压报警;欠压后,系统电压需要高于欠压门限+回差电压
		才能解除欠压报警。默认值=0
泪碎枝了	20.0.00.0	温度修正,用于修正控制器内部与外部环境温度的偏差。单位度。默认值
温度校正	-30.0~30.0	=0
		高温报警门限值,单位度。当检测温度高于此值时报警并切除所有已投电
高温报警	0-99	容直至报警解除。默认值=0。
		注意:0值为禁用,表示不检测高温报警。
高温延时	1-99.9	高温报警的延时时间,单位 s。默认值=2.0
古祖口关	0.30	高温报警的回差值,单位度。高温报警后,实时温度需要低于高温报警-
高温回差	0-30	高温回差才能解除高温报警。默认值=0

LZS6512 无功补偿终端

		电压谐波越限报警值,当系统谐波超过此值时报警并切除所有已投电容直
THDu 越限	0-99.9	至报警解除。默认值=0
		注意:0值为禁用,表示不检测谐波越限。
THDu 延时	0-99.9	电压谐波越限报警的延时时间,单位 s。默认值=0.2
		电压谐波越限报警的回差值,单位%。电压谐波超限报警后,实时电压谐
THDu 回差	0-99.9	波需要低于 THDu 越限- THDu 回差才能解除报警。默认值=0
		电流谐波越限报警值,当系统谐波超过此值时报警并切除所有已投电容直
THDi 越限	0-99.9	至报警解除。默认值=0
		注意:0值为禁用,表示不检测谐波越限。
THDi 延时	0-99. 9	电流谐波越限报警的延时时间,单位 s。默认值=0.2
きょう	0.00.0	电流谐波越限报警的回差值,单位%。电流谐波超限报警后,实时电流谐
IHD1 凹左	0-99.9	波需要低于 THDi 越限- THDi 回差才能解除报警。默认值=0
		过流报警门限值,单位 A。当电网 实际电流 高于此值时报警并切除所有已
过流门限	0-999.9	投电容直至报警解除。默认值=0。
		注意: 0 值为禁用,表示不检测过流报警。
过流延时	0-99.9	过流报警门限的延时时间,单位 s。默认值=0.2
计法同关	0-99. 9	过流报警的回差值,单位 A。过流报警后,实时电流需要低于过流报警-
趋弧回左		过流回差才能解除过流报警。默认值=0
也敬却吟	0-99	报警切除的延时时间,单位 s。默认值=1
114音切陈		注意: 0 值表示一次性切换全部回路电容。
	0-99	自动退出参数设置或者手动状态,返回自动控制状态的延时时间,单位分。
回控间隔		默认=10
		注意: 0 值为禁用,表示不切换。
记录间隔	10-120	整点数据的存储间隔,单位分。默认值=60
启动延时	0-60	开机启动自动控制的延时,单位分。默认值1
RS232 地址	1-253	RS232 接口的通讯地址,默认=1
DC020 法	1 10	RS232 接口的通讯速率,1-10 分别对应:1200,2400,4800,9600,19200,
K8232	1-10	38400, 56000, 57600, 115200。默认值=4
RS485 地址	1-253	RS485 接口的通讯地址,默认=1

しこう 路之生科技

LZS6512 无功补偿终端

RS485 速率	1-10	RS485 接口的通讯速率, 1-10 分别对应: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
		38400, 56000, 57600, 115200。默认值=4
系统密码	0000-9999	进入参数设置及仪器校准功能页面的密码。默认值=0001
		指共补电容的路数。默认值=12
共补路数	0-12	注意: 共相路数与分补组数之和应小于 12。即(共相路数+分相组数*3)
		≤12.
		指分补电容的组数。1 组代表 A、B、C 三相各 1 路。默认值=0
分补路数	0-4	注意:共相路数与分补组数之和应小于 12。即(共相路数+分相组数*3)
		≤12.
投入电压		电压投入门限和电压切除门限,单位 V。最终将电压补偿到投入电压和切
初於中国	0-400	除电压之间。投入电压的设定值不能大于切除电压值。默认值投入电压
切际电压		=196,切除电压门限=264
	0-99	投切一路电容器引起的电压最大变化量,单位 V。投切中的投入电压、切
仅切影响		除电压的保护值。默认值=0
PF 投门限		补偿目标。最终将功率因数补偿到 PF 投门限和 PF 切门限之间。投门限的
	0.85L-0.85C	设定值不能高于切门限。如果投切门限为同一个值,可视为只有一个目标
PF UI DR		功率因数。单位 L 表示感性, C 表示容性。容性值大于感性值。默认值=1.00
	0. 5–1. 0	例如 MT=0.8 表示某路所设容值为 100Kvar, 系统把此路电容当作
电容回差		100Kvar×0.8=80Kvar进行操作。此参数一般只针对一路,主要针对系统
		选择最佳投切组合的最后一路,属于精补参数。默认值=1.0
	0-999.9	投入电容的延时时间,单位 s,实际投入延时为设定值×1s。例如设定为
投入延时		10.0时,投入延时为10.0×1s=10s。默认值=1.0
		注意:设置为0表示无延时投入。
	0-999.9	切除电容的延时时间,单位 s,实际切除延时为设定值×1s。例如设定为
切除延时		10.0时,切除延时为10.0×1s=10s。默认值=1.0
		注意:设置为0表示无延时切除。
投入间隔	1-999	电容放电时间,单位 s。默认值=60
口坎///>>>>///	0-000	日投入电容次数上限。超过此次数后将闭锁此路输出直至次日凌晨,次数
口以仅刻	0-999	清零。设置为0表示禁用。默认值=0

しこう (四) 路之生科技

LZS6512 无功补偿终端

		注意: 可禁用,表示无次数保护功能。
中空空体	0.000	共 1-12 路电容,值为实际投入电网容值,单位 kVar。默认值=15
电谷谷值	0-999	注意:设置为0表示此路无电容。

公司名称:重庆路之生科技有限责任公司 地址:重庆市沙坪坝区振华路41号附6号 电话:023-65451176 传真:023-65451190 邮箱:1294806062@qq.com 网址:www.cnlzs.com